



salamandra luz


Av. Miguel Hernández, 25-bis
46960 - Aldaya (Valencia)
pedidos@salamandra luz.net
contabilidad@salamandra luz.net
Tf. 960 720 916

Instrucciones instalación plafón dimable 50W.

¿Cómo sincronizar un plafón con el mando?

Tipo de pila Cr2032 3V.

Conectar el plafón a la toma de luz.

Encender el plafón y pulsar el botón sincronizar .

Se encenderá y se apagará y ya estará sincronizado.

¿Cómo sincronizar dos plafones con un mando?

Conectar los dos plafones a la correspondiente toma de luz.

Encender el plafón número 1 y mantener apagado el plafón número 2 y

enfocamos con el controlador remoto y pulsamos el botón **M1**, se encenderá y se apagará el plafón; este plafón ya estará sincronizado con el mando en el

canal 1. Apagar el plafón número 1 y encender el plafón número 2, pulsa **M2**, se apagará y se encenderá el plafón y ya estarán ambos plafones sincronizados.

Cada uno en su correspondiente canal.

zi neled

LED PRODUCTION IMPORT & EXPORT

